

## Amaliegade 31, facadepartier Arbejdsbeskrivelse afsnit C1- gade niveau

### C1 gade niveau – Venstre side

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Archaia Linoliemaling udendørs tyndet 40% med Flügger linolie kogt
- Kitte huller og revner
- Kitte kitfals
- Male 2g. med Flügger Archaia Linoliemaling, udendørs

#### **Pensel:**

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: 50

### C1 gade niveau – Højre side

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Archaia Linoliemaling udendørs tyndet 40% med Flügger linolie kogt
- Kitte huller og revner
- Kitte kitfals
- Male 2g. med Flügger Archaia Linoliemaling, udendørs

#### **Pensel:**

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: 50

## Amaliegade 31, facadepartier Arbejdsbeskrivelse afsnit C 2- Stueetagen

### C2 Stueetagen – Venstre side - øverst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- Male 2g. med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 80

### C2 Stueetagen – Højre side - øverst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- Male 2g. med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 80

### C2 Stueetagen – Venstre side - nederst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

### C2 Stueetagen – Højre side - nederst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

25. marts 2014  
doke/ufha

## Amaliegade 31, facadepartier Arbejdsbeskrivelse afsnit C 3- 1. sal

### C3 1. sal – Venstre side - øverst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- Male 2g. med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

### C3 1. sal – Højre side - øverst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- Male 2g. med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

### C3 1. sal – Venstre side - nederst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

### C3 1. sal – Højre side - nederst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie
- Male 1g. Flügger wood tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

#### Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel  
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

# Behandlingsanvisning

## Flügger

**Bygningsdel:** Vinduer og yderdøre, udvendig side, med fals og kant  
**Behandlingsart:** Almindelig vedligehold  
**Underlag:** Malet  
**Behandling:** Male 2g, med beslag, Flügger Wood Tex Vinduesmaling, halvblank  
**Udskrevet:** 25. apr. 2014

---

### Krav til underlag:

Træ, malet, udvendig side, med beslag.

Overfladen er halvmat til blank. Dækket, stort set intakt med små huller, revner og ujævnheder. Eksisterende maling er stort set fastsiddende og bæredygtig, enkelte afskalninger og/eller områder med løstsiddende maling kan forekomme. Overfladen er tilsmudset/falmet/vejrbidt og kan være afsmittende. Mug/skimmelvækst kan forekomme. Beslag af jern/stål eller forzinket stål er stort set intakt med ridser og/eller blottet metal. Rustangreb/korrosion kan forekomme. Overfalder, tidligere behandlet med vandig acryl- og plastalkyd maling, vedligeholdes med samme produkt type. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

---

<b>Behandling:</b>	<b>Rækkeevne m<sup>2</sup>/1 (kg)</b>	<b>Mal- kode</b>
Afvaske med Fluren 37 grundrengøring , fortyndet 1:10, Eftervaske med rent vand.		00-1
Afrenselse/skrabe løstsiddende maling og rust, samt slibe og afstøve.		
Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundolie, vandig alkydolie.	90,0	00-1
Plette beslag 2 gange med Flügger Metal Pro		
Rusthindrende	40,0	2-1
Plette 1 gang med Flügger Wood Tex Vinduesmaling, halvblank.	90,0	00-1
Kitte med Flügger Linoliekit.	100,0	00-1
Evt kitfals kittes med Linoliekit.	50,0	00-1
Behandle 2 gange med Flügger Wood Tex Vinduesmaling, halvblank	13,0	00-1

Slutfarve, kulørnr.: \_\_\_\_\_

---

### Forventet udfald og funktionsklasse:

DIG: Dækket, lukket og glat flade.  
Funktionsklasse bestemmes af tidligere behandling.

---

### Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

Rækkeevnen er anslået og tager højde for glasarealer.  
Behl. af anlægsflade mod PVC-liste undgås, da det medfører sammenklæbning.  
Hvor der forekommer begroning, påføres Flügger Facade Anti-green iflg. brugeranvisning.  
Kodenummererede produkter anvendes jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 302.  
Se Flügger generel information og forbehold.

---

<b>Vedligehold:</b>	<b>Behandlingsnr:</b>
Enkel vedligehold	62211
Almindelig vedligehold	623121
Rengøring	626111

Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf. 76 30 33 80 Fax 76 30 33 89  
Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte.

Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel.  
Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer.