

25. marts 2014
doke/ufha

Amaliegade 31, facadepartier Arbejdsbeskrivelse afsnit D1- gade niveau

D1 gade niveau – Venstre side

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag rengøres til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner
- Kitte kitfals
- Male 2g. med Flügger Flügger Wood Tex Vinduesmaling

Pensel:

Svinebørste: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 80

D1 gade niveau – Højre side

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag rengøres til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Plette bart og sugende træ med Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner
- Kitte kitfals
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

Pensel:

Svinebørste: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

Amaliegade 31, facadepartier Arbejdsbeskrivelse afsnit D 2- Stueetagen

D2 Stueetagen – Venstre side - øverst

- Afscrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- Male 2g. med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

Pensel:

Super Finish: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

D2 Stueetagen – Højre side - øverst

- Afscrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Metal Pro Rusthindrende
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- Male 2g. med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

Pensel:

Super Finish: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

D2 Stueetagen – Venstre side - nederst

- Afscrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen og afstøv
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

Pensel:

Super Finish: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

D2 Stueetagen – Højre side - nederst

- Afscrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Slib med slibesvamp i vaskevandet
- Efter vaske med rent vand **til ren og smittefri flade**
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Metal Pro Rusthindrende
- Male 1g. Flügger Wood Tex Grundmaling
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m. Linoliekit
- **Male 3g.** med Flügger Wood Tex Vinduesmaling

Pensel:

Super Finish: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: min 60

Amaliegade 31, facadepartier Arbejdsbeskrivelse afsnit D 3- 1. sal

D3 1. sal – Venstre side - øverst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen med vandslibepapir 800 i Flügger Archaia Linolie, kogt
- Aftør fladen med ren fnug fri klud
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Jernmønje
- Plette bart og sugende træ med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs tyndet 40 % med Linolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- Male 1g. med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs

Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: 50

D3 1. sal – Højre side - øverst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen med vandslibepapir 800 i Flügger Archaia Linolie, kogt
- Aftør fladen med ren fnug fri klud
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes 3 gange med Jernmønje
- Plette bart og sugende træ med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs tyndet 40 % med Linolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- Male 1g. med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs

Pensel:

Svinebørste: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: 50

D3 1. sal – Venstre side - nederst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen med vandslibepapir 800 i Flügger Archaia Linolie, kogt
- Aftør fladen med ren fnug fri klud
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Jernmønje
- Plette bart og sugende træ med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs tyndet 40 % med Linolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- **Male 2g.** med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs

Pensel:

High Finish: Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: 50

D3 1. sal – Højre side - nederst

- Afskrabe løs maling til fast og bæredygtig bund
- Vask med Fluren 37 tyndet 2,5 dl til 5 l vand
- Efter vaske med rent vand
- Slib hele fladen med vandslibepapir 800 i Flügger Archaia Linolie, kogt
- Aftør fladen med ren fnug fri klud
- Beslag afrenses til St 1
- Beslag grundes **2 gange** med Jernmønje
- Plette bart og sugende træ med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs tyndet 40 % med Linolie
- Kitte huller og revner m. Linoliekit
- Kitte kitfals m . Linoliekit
- **Male 2g.** med Flügger Archaia Linoliemaling Udendørs

Pensel:

Svinebørste : Oval- og sprossepensel
My/lagtykkels pr. gang i vådfilm: 50

Amaliegade 31, facadepartier Info til Arbejdsbeskrivelse afsnit D

- **Arbejdsbeskrivelsen** er opdelt i felter svarende til vinduernes felter/rammer. Hvert felt har særskilt arbejdsgang. Afvigelse er mærket med **fed**
- **Penseloversigt**
 - High Finish 1859, 1879:** Blandingsbørster i ren syntetisk, gråmeleret i børstefarve
 - SuperFinish 1859, 1179:** Børster ren syntetisk, lys børstefarve
 - Svinebørster 1778:** Børster ren svinehård, lysmeleret børstefarve, ikke så smidige som Super Finish
- **Såfremt der skiftes beslag på vinduesrammer, skal der ændres i arbejdsbeskrivelsen på disse**
- **Forbehandling på jern og metal har en afgørende betydning for holdbarheden. Der er i behandlingerne henvist til følgende rensningsgrader.**
 - St 1:**

Let stålbørstning. Stålbørsten føres med et let tryk frem og tilbage, således at alle dele af overfladen bliver børstet to gange.

St er forkortelse for stålbørstning. Alle grader forudsætter, at overfladerne er rensede for olie og fedt og at meget store rustdannelser er fjernet ved rustbankning.
- **Vær opmærksom** på at Linolie/maling er selvantændende, få anvendte klude vædet i vand efter brug HVER DAG